



Protégeons — nos enfants

SIÈGES ORIENTÉS VERS L'AVANT

PHASE

2

www.tc.gc.ca/securiteroutiere/enfants

Les sièges orientés vers l'avant sont conçus pour les enfants plus âgés, dont les muscles du dos et du cou sont plus forts que ceux d'un bébé. Tant que le poids et la taille de votre enfant ne dépassent pas les limites prévues pour son siège orienté vers l'arrière, il est préférable de continuer d'utiliser celui-ci.

INSTALLER VOTRE SIÈGE ORIENTÉ VERS L'AVANT

Installez toujours le siège orienté vers l'avant sur la banquette arrière de votre voiture. Ainsi, votre enfant sera le plus loin possible des sacs gonflables avant si ceux-ci se gonflent lors d'une collision. Vous devez installer votre siège orienté vers l'avant à l'aide de la ceinture du dispositif universel d'ancrage ou de la ceinture de sécurité cousue au dos du siège d'auto pour enfants **ET** d'une courroie de retenue au haut du siège. Pour de plus amples renseignements, consultez le **guide du propriétaire de votre véhicule** et le **guide de l'utilisateur de votre siège d'auto pour enfants**.

PREMIÈRE ÉTAPE : ATTACHER LE DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGE OU LA CEINTURE DE SÉCURITÉ


Choisir l'option qui assure l'installation la plus sécuritaire possible du siège d'auto pour enfants.



OPTION 1 : DISPOSITIF UNIVERSEL D'ANCRAGE

Si votre voiture en est munie, utilisez le dispositif universel d'ancrage. Le guide du propriétaire de votre voiture vous indiquera où trouver les ancrages.

Important : Si votre enfant pèse plus de 18 kg (40 lb), veuillez vérifier auprès du fabricant de votre véhicule si ce dernier permet d'asseoir un enfant plus lourd à l'aide du dispositif universel d'ancrage et de la courroie ou de la ceinture de sécurité et de la courroie.

Dans la plupart des véhicules, ce symbole  vous indique où se trouvent les barres d'ancrage du dispositif universel d'ancrage de votre voiture. Il vous indique également où se trouvent les connecteurs d'ancrage sur votre siège d'auto pour enfants.



OPTION 2 : CEINTURE DE SÉCURITÉ SEULEMENT

Utilisez cette option si vos ceintures de sécurité sont munies d'un dispositif de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture pour savoir comment bien verrouiller la ceinture de sécurité.



OPTION 3 : CEINTURE DE SÉCURITÉ + PINCE DE SÉCURITÉ OU PINCE DE RÉTRÉCISSEMENT

Utilisez cette option si vos ceintures de sécurité ne sont pas munies d'un dispositif de verrouillage intégré. Consultez le guide du propriétaire de votre voiture et le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto pour enfants afin de savoir comment utiliser la pince de sécurité ou la pince de rétrécissement.

CONSIGNES IMPORTANTES

- Lisez le guide du propriétaire de votre voiture pour savoir si vous pouvez utiliser le dispositif universel d'ancrage pour installer le siège d'auto pour enfants.
- Laissez autant d'espace que possible entre le siège d'auto pour enfants et le siège avant de votre véhicule.
- Il peut s'avérer dangereux d'utiliser des articles qui n'étaient pas vendus avec votre nouveau siège d'auto pour enfants (comme des revêtements, des tablettes ou des courroies de confort). Avant d'utiliser ces articles avec votre nouveau siège d'auto, demandez au fabricant s'il est sécuritaire de les utiliser.

COMMENT INSTALLER UN SIÈGE ORIENTÉ VERS L'AVANT

DEUXIÈME ÉTAPE : ATTACHER LA COURROIE DE RETENUE

Utilisez toujours la courroie de retenue avec les sièges d'enfant orientés vers l'avant. Le guide du propriétaire de votre véhicule vous indiquera où se situent les points d'ancrage.



CONSIGNES PRATIQUES

- Utilisez votre genou et le poids de votre corps pour faire pression dans le siège et secouez le siège d'auto de gauche à droite au moment de serrer la ceinture de sécurité (ou le dispositif universel d'ancrage).
- Utilisez votre genou et le poids de votre corps pour serrer la courroie de retenue.



CONSIGNES IMPORTANTES

- Assurez-vous que rien ne bloque la courroie de retenue.
- S'il y a un appuie-tête ajustable, la courroie de retenue devrait passer en dessous.
- Si le point d'ancrage est situé au plafond de votre véhicule, retirez l'appuie-tête ajustable, puis fixez la courroie de retenue au plafond. Ne passez pas la courroie de retenue entre l'appuie-tête ajustable et le siège du véhicule.

EFFECTUEZ UN TEST POUR VOUS ASSURER QUE LE SIÈGE D'AUTO POUR ENFANTS ORIENTÉ VERS L'AVANT EST BIEN INSTALLÉ.

Une fois le siège d'auto pour enfants installé, tenez les deux côtés (agrippez-le là où la ceinture de sécurité ou le dispositif universel d'ancrage passe d'un côté à l'autre du siège d'auto). Essayez de le déplacer dans toutes les directions. **Le siège ne doit pas bouger plus de 2,5 cm (1 pouce) dans aucune direction.**



Ensuite, agrippez le haut de siège d'auto pour enfants et tirez-le vers l'avant pour vérifier si l'attache est bien serrée. **Le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 pouce) dans aucune direction.**

COMMENT ATTACHER VOTRE ENFANT



TÊTE

Assurez-vous que le milieu de l'oreille de votre enfant ne dépasse pas le haut du dossier du siège d'auto pour enfants.

ATTACHE À LA POITRINE

Assurez-vous que l'attache à la poitrine se trouve à la hauteur des aisselles de votre enfant et qu'elle est bien bouclée.

AJUSTEMENT DE L'ATTACHE À LA POITRINE

Seul un doigt devrait pouvoir passer entre le harnais et la poitrine de votre enfant.

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

Assurez-vous que les courroies du harnais sont **au niveau des épaules** de votre enfant, ou **juste au-dessus**.



Quand devrais-je faire passer mon enfant d'un siège d'auto orienté vers l'avant à un siège d'appoint?

Ne soyez pas pressé. Gardez votre enfant dans le siège orienté vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit trop grand pour celui-ci. Un siège d'auto pour enfants orienté vers l'avant répartira uniformément la force d'un arrêt soudain ou d'une collision sur les parties les plus solides du corps de votre enfant. Le guide de l'utilisateur de votre siège d'auto pour enfants vous indiquera les limites de poids et de taille d'un enfant pour ce siège. Si votre enfant est trop grand pour son siège orienté vers l'avant, il se peut qu'il existe un autre modèle qui lui conviendra quand même. Certains sièges d'auto orientés vers l'avant sont conçus pour des enfants pesant jusqu'à 30 kg (65 lb)!

Même si votre enfant pèse 18 kg (40 lb) et que la loi de votre province ou territoire de résidence indique que vous **pouvez** le faire passer à un siège d'appoint, il sera plus en sécurité dans le siège orienté vers l'avant tant qu'il ne dépassera pas les limites de poids et de taille du siège d'auto pour enfants.

CONSIGNES IMPORTANTES

- Envisagez l'achat d'un siège d'auto pour enfants dont la limite de poids est élevée afin que vous n'ayez pas à faire passer trop rapidement votre enfant à un siège d'appoint. Certains sièges orientés vers l'avant sont conçus pour des enfants pesant jusqu'à 30 kg (65 lb).
- La loi exige que les jeunes enfants soient attachés dans des sièges d'auto correspondant à leur poids, à leur grandeur et à leur âge. Consultez la réglementation de votre province ou territoire pour en savoir plus à ce sujet.
- Si vous n'êtes pas certain d'avoir installé le siège d'auto de votre enfant correctement, il y a peut-être un endroit près de chez vous où vous pouvez faire vérifier l'installation. Le centre de santé ou le poste de police de votre localité pourraient vous dire où et quand la prochaine session de vérification aura lieu.
- Ne laissez pas d'objets traîner dans votre véhicule pendant vos déplacements, car ils pourraient frapper et blesser quelqu'un en cas d'arrêt soudain.

QUAND REMPLACER UN SIÈGE D'AUTO POUR ENFANTS

- Remplacez toujours un siège d'auto pour enfants qui se trouvait dans une voiture ayant subi une collision. Même si votre enfant ne s'y trouvait pas au moment de la collision, le siège pourrait être endommagé.
- Les sièges d'auto pour enfants ont **une date d'expiration**. Veillez à remplacer le vôtre avant cette date.
- Si le siège est déchiré ou endommagé, remplacez-le.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous par courriel à securiteroutiere@tc.gc.ca ou composez sans frais le 1-800-333-0371, ou (pour la région d'Ottawa) le 613-998-8616.